

Acessórios para Blocos Padrão

- Estes acessórios aumentam a variedade de aplicações dos blocos padrão como calibradores PNP (PASSA / NÃO-PASSA) interno e externo, bem como para traçagem e medição por transferência direta.

Jogo completo:

516-601 contém 22 peças

516-602 contém 14 peças

Inclui estojo de madeira

Série 516



516-601

Descrição	Código	Quantidade	516-601 contém	516-602 contém	
Suporte					
15- 60 mm	619002 P	1	-	●	
5-100 mm	619003 P	1	●	●	
15-160 mm	619004 P	1	●	●	
20-250 mm	619005 P	1	●	●	
Base do suporte					
35 mm	619009 P	1	●	●	
Bicos semi-circulares					
Raio 2 mm	619010 P	2	●	●	
Raio 5 mm	619011 P	2	●	●	
Raio 8 mm	619012 P	2	●	●	
Raio 12 mm	619013 P	2	●	-	
Raio 20 mm	619014 P	2	●	-	
Bicos lisos					
160 mm	619018 P	2	●	-	
Riscador					
	619019 P	1	●	●	
Ponta de centro					
	619020 P	1	●	●	
Ponta de controle					
	619021 P	2	●	-	
Réguia de fio triangular					
100 mm	619022 P	1	●	●	
160 mm	619023 P	1	●	-	
Peso kg	-		5,6	4,6	